



1. Taket bygges opp av korrugerte stålplater. Stålplatene dimensjoneres og festes til bærekonstruksjonen ut fra de aktuelle forhold i henhold til monteringsanvisning fra leverandøren.
2. Det legges deretter eventuelt ett lag 0,2 mm plastfolie og ettlagsløsning Rockwool Tung Plate 200/Rockwool Takplate Pluss/Rockwool Hardrock. For å oppnå tykkere isolasjonsløsninger benyttes Rockwool Underlagsplate Pluss i kombinasjon med en trykkfordelende 50 mm Takplate Pluss.
3. Isolasjonen tildekkes med Ta-klassifiserte takbelegg og festes i henhold til kravet for takbelegget.
4. Signert monteringsanvisning overleveres byggherrens representant.